

## **Montáž zařízení LIQUIDCALC**

- 1. Zařízení LIQUIDCALC může být montováno do potrubí G1/2“-G2“ (DN15-DN50) podle použitého typu. Zařízení je možno montovat také 4. paralelně do potrubí s většími průměry tak, aby byl zajištěn požadovaný tlak a průtok vody.**
- 2. Zařízení se do potrubí montuje využitím kovových závitových koncovek. Další používaný montážní materiál musí splňovat požadavky pro daný druh potrubí a jeho provozní podmínky a musí odpovídat platné legislativě.  
Na utěšňování závitových spojů na vstupu a výstupu LIQUIDCALCu používejte pouze schválené těsnící materiály.**
- 3. Pokud je zařízení namontováno do kovového potrubí (pozinkovaného) je nutno zařízení LIQUIDCALC přemostit měděným vodičem o průřezu min. 6mm ve smyslu příslušných norem.**

**Celý systém musí být dokonale uzemněn !!!!!**

- 4. Teplota upravované vody nesmí být vyšší než 80°C a rovněž nesmí klesnout pod 0°C. Zamrznutí systému mechanicky znehodnotí zařízení.**
- 5. Zařízení LIQUIDCALC nevyžaduje žádnou údržbu. Jeho funkčnost je zaručena po celou dobu působení na protékající vodu.**

**Montáž je velice jednoduchá. Doporučujeme ji však telefonicky zkontrolovat. Popřípadě se obrátit na instalační firmu.**